

CUTEK® RESTORE



CUTEK® Restore (ชื่อเดิม CUTEK® Proclean) เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม้ประสิทธิภาพสูง สามารถฟื้นฟูไม้เก่าหรือไม้เทาให้กลับมาเหมือนสภาพไม้เดิม



ฟื้นฟูไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้ไม้ขีดเทาจากแดดและฝนกลับมาเหมือนไม้สภาพเดิม



ขจัดคราบสกปรกฝ้าเง - สามารถขจัดคราบแทนนิน คราบน้ำ และเชื้อราบนผิวไม้ได้



เตรียมพื้นผิวไม้ใหม่ก่อนเคลือบ - สามารถขจัด (mill glaze) ฟิล์มบนผิวไม้ที่เกิดจากความร้อนของใบเลื่อยเสียดสีกับของเหลวจากไม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าไม้ และสารอื่นๆในไม้ ทำให้เกิดฟิล์มประเภทหนึ่งบนผิวไม้

CUTEK® Restore สามารถขจัดคราบฝังแน่นในไม้ได้เช่น คราบแทนนิน คราบน้ำ เชื้อรา ฟื้นฟูไม้ขีดเทาให้กลับมาเหมือนใหม่

และขจัดฟิล์มชนิดหนึ่งที่มีมองไม่เห็นบนผิวไม้ (mill glaze) ที่เกิดจากความร้อนของใบเลื่อยกับของเหลวจากไม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าไม้

CUTEK® Restore จะช่วยฟื้นฟูไม้ให้กลับมาแลดูเหมือนใหม่ เป็นขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวไม้ก่อนเคลือบด้วย CUTEK® Extreme CD50

อัตราการใช้คราบคลุม

CUTEK® Restore 1 ลิตร สามารถพ่นพู่พื้นไม้ได้ประมาณ 5-8 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ผนังและฝ้าจะใช้ได้น้อยลงเพราะจะมีน้ำยาไหลทิ้ง

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Restore น้ำยาพ่นพู่ไม้เก่าให้กลับมาใหม่ประสิทธิภาพสูงและช่วยจัดคราบสกปรกฝังแน่น

การทดสอบพ่นพู่ที่ขนาดเล็กก่อนนำไปใช้พ่นที่จริงเป็นเรื่องสำคัญ ผลลัพธ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น สภาวะของไม้ ระยะเวลาในการปล่อยให้พู่ซึมเข้าเนื้อไม้และปริมาณในการใช้งาน

CUTEK® Restore เป็นหัวเชื้อ นำเข้าจากออสเตรเลียประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาเจือจางก่อนใช้งานได้ ขนาดจำหน่าย 2 ลิตรและ 20 ลิตร ได้เจือจางไว้เรียบร้อยแล้วสัดส่วน CUTEK® Restore 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน

หมายเหตุ: CUTEK® Restore ไม่สามารถลอกสีเก่าประเภทฟิล์มได้ ในกรณีต้องการลอกสีเก่าประเภทฟิล์มเช่น สแตน วาร์นิช ลินซีด ออยล์ สีอะคริลิก และสีประเภทฟิล์มอื่น ๆ ให้ใช้ CUTEK® Wood Stripper

ข้อควรระวัง

ก่อนเริ่มต้นเตรียมพื้น ผนังและปกป้องกันให้อ่านข้อมูลอันตราย ข้อควรระวังและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ อย่างถูกต้อง CUTEK® Restore เป็นสารเคมีอันตราย การใช้ผลิตภัณฑ์โดยอ้างอิงถึงเอกสารความปลอดภัย Safety Data Sheet (SDS) ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ก่อนใช้ CUTEK® Restore ให้ป้องกันพื้นผิวโดยรอบให้เพียงพอโดยเฉพาะพืชพรรณ

ให้ระวังทิศทางลมที่มีโอกาสพัดละอองน้ำยาไปที่จุดรดและทางเดินเท้าระหว่างการล้างน้ำยาออกจากไม้

ใช้น้ำสะอาดล้างอุปกรณ์ พืชพรรณ ทางเดินคอนกรีต ยางมะตอย และพื้นผิวอื่นๆก่อนและหลังทำงาน

ข้อควรระวังและเอกสารความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cutekth.com