

CUTEK® COLOURTONE



หมายเหตุ: เจดสีในที่นี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น เจดสีที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น เบอร์กระดาษทราย สายพันธุ์ของไม้ สีธรรมชาติเดิมของไม้ และสภาพทา

CUTEK® Colourtones ช่วยยกระดับความสวยงามให้กับไม้ ช่วยรักษาเจดธรรมชาติเดิมของไม้ และเปลี่ยนเจดสีไม้ตามความต้องการสำหรับการออกแบ



CUTEK® Colourtones ให้เจดสีโปร่งแสงเน้นโชว์ความสวยงามของไม้ ไม่กลบกลายไม้



มีเจดสีหลากหลายให้เลือกทั้งหมด 16 เจดสี



การผสมเจดสีเข้ากับ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ออยล์เบสจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการกัน UV

CUTEK® Colourtones ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อ ไม้ ออยล์เบส (เคลียร์ออยล์) เพื่อยกระดับความสวยงามให้กับไม้เป็นธรรมชาติและช่วยกัน UV

เลือกหนึ่งใน 18 เจดสีของ CUTEK® Colourtones ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับเจดสีธรรมชาติเดิมของไม้หลากหลายสายพันธุ์

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือก CUTEK® Colourtone ที่มีความใกล้เคียงกับเจดสีธรรมชาติเดิมของไม้มากที่สุด สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.cutekth.com

CUTEK® Colourtones ใช้ได้กับ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อ ไม้ ออยล์เบสเท่านั้น นั่นคือ CUTEK® Extreme CD50 และ CUTEK® Enhance CD50. CUTEK® Colourtones ไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นใดผลิตภัณฑ์ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อ ไม้ ออยล์เบสทำไม้ทั้งหมดจำหน่ายเป็นเคลียร์ออยล์ ในกรณีใช้เคลียร์ออยล์อย่างเดียว (ไม่ผสม CUTEK® Colourtones) ไม้จะแลดูจืดชืดในตอนเริ่มแรก แล้วค่อยๆซีดลงและซีดเทาเร็วกว่าเลือกใช้แบบผสมกับ CUTEK® Colourtones

(ยกเว้นเลือกใช้เจดเบคอนคโตนและเกรย์มิสท์ทำให้ไม่ซีดตั้งแต่เริ่มแรก)

CUTEK® COLOURTONE

วิธีการเลือกใช้เจดสี CUTEK® COLOURTONE

เลือกผสมหนึ่งในเจดสีของ CUTEK® Colourtone ที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติเดิมของไม้เพื่อรักษาเจดสีธรรมชาติเดิมของไม้ให้อยู่ยาวนานขึ้น และสามารถเปลี่ยนสีธรรมชาติเดิมของไม้ตามความต้องการ (ตัวอย่างเช่น สามารถทำให้ไม้ที่มีสีอ่อนให้เข้มขึ้น)



ออตัมโทน



แบล็คแอช



เบรินเรด



โกลด์โทน



เกรย์มิส



บลอนด์โทน*



นิวบรอนซีโทน



ซีล้าบราวน์



รัสติกโกลด์



วอลนัท



เบรินแอช



ซีต้าโทน



เมอร์บู



เซสนัท



คอร์นิชโกลด์



สักซีควาย

หมายเหตุ: เจดสีในนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น เจดสีที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น เบอร์กระดาษทราย สายพันธุ์ของไม้ สีธรรมชาติเดิมของไม้ และการทา

วิธีการใช้งาน

CUTEK® Colourtone (กระปุกสีตัว) จะเข้มข้นมาก ให้เท CUTEK® Extreme CD50 หรือ CUTEK® Enhance CD50 เข้ามาใน กระปุกคัลเลอร์โทนเพียงเล็กน้อยก่อน คนให้เหลวแล้วเทกลับ

- สำหรับ CUTEK® เคลียร์รอยขนาด 0.750 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 18 ml
- สำหรับ CUTEK® เคลียร์รอยขนาด 2.50 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 60 ml
- สำหรับ CUTEK® เคลียร์รอยขนาด 20 ลิตร ให้ผสมคัลเลอร์โทน 480 ml

ให้คนตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างการใช้งานทุกๆ 3-5 นาที การคนสีระหว่างการใช้งาน จะช่วยให้เจดสีออกมาเสมอกันมากกว่า

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายนอกให้ทา CUTEK® Extreme CD50 ทุกด้านของไม้รอบแรกก่อนติดตั้ง แล้วค่อยทารอบที่สอง เฉพาะผิวไม้หลังติดตั้งแล้วเสร็จ รอบที่สองทาหลังรอบแรก 5-7 วัน ยกเว้นไม้แดงและไม้ไผ่สดให้เว้น 14 วัน (ทาบางทุกเที่ยว)

การบำรุงรักษา

งานทำนุบำรุงสำหรับ CUTEK® เป็นเรื่องง่าย เร็ว และประหยัด CUTEK® น้ำมันดูแลรักษาไม้ไม่แตก ไม่ลอกล่อน สามารถทำให้ ไม้กลับมาเหมือนใหม่ได้โดยง่ายด้วยขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวและปกป้อง - ไม่ต้องขัดด้วยกระดาษทราย

เมื่อน้ำไม่ลอยบนผิวไม้ (เหมือนใบบัวแล้ว) ให้พิจารณาทำทำนุบำรุงด้วย CUTEK® น้ำมันดูแลรักษาไม้ได้เลย เพื่อรักษาเจดสีธรรมชาติที่สวยงามของไม้ไว้

โดยทั่วไปไม้แนวนอนที่โดนแดด/ฝนจัดเช่นพื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ราวจับบันได แนะนำให้ทำนุบำรุงบ่อย (ประมาณทุกๆ 6 เดือน) สำหรับไม้แนวตั้งเช่นไม้ฝา ไม้รั้วสามารถทำนุบำรุงห่างกว่า 6 เดือน (การผสมด้วย CUTEK® Colourtone จะช่วยให้เจดสีธรรมชาติเดิมของไม้ชัดชัดขึ้น หรือให้ทำนุบำรุงตอนเจดเริ่มชัดจางก็ได้เช่นกัน)

คำแนะนำ เคล็ดลับ และวีดีโอวิธีการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ด้วย CUTEK® สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.cutekth.com